

## Quasivollader

Sie besitzen die gleichen Abmessungen wie die Vollader. Die Faser ist aber Iose in die umgebene Hülle eingebracht.

## Vollader

Eine Vollader besteht aus einer Faser und einer sie fest umgebenden Hülle.

## Hohlader

Eine ungefüllte Hohlader beseht aus einer Faser und einer sie lose umgebenden Hülle.

## Bündelader

Eine ungefüllte Bündelader besteht aus mehreren Fasern und einer sie lose umgebenden Hülle.

